STEUEREINHEIT

Das ist neu

Fernbedienungen und Steuereinheiten unterschiedlicher Generationen sind nicht miteinander kompatibel.

Anlernen und Löschen

1. NEUE FERNBEDIENUNG ANLERNEN

1.1 Die Tasten „**ÖFFNEN + SCHLIESSEN**“ gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt halten, um die Fernbedienung zu aktivieren. Anschließend beide Tasten loslassen. Die grüne LED der Fernbedienung beginnt langsam zu blinken.

1.2 Die Steuereinheit einschalten. Dazu den Schlüsselschalter von Position „0“ auf Position „1“ stellen. Sobald die LED der Steuereinheit blinkt, ist der Anlern-Modus aktiviert.

1.3 Sobald die LED der Steuereinheit zu blinken beginnt, die Tasten „**ÖFFNEN + AUX2**“ gleichzeitig gedrückt halten, bis sich das Verdeck kurz bewegt und ein Klacken in der Steuereinheit zu hören ist.

1.4 Anschließend die Tasten „**ÖFFNEN + SCHLIESSEN**“ gleichzeitig gedrückt halten, bis sich das Verdeck erneut kurz bewegt und ein Klacken in der Steuereinheit zu hören ist.

1.1



1.2



1.3



1.4



Es können maximal 5 Fernbedienungen angelernt werden.

2. ALLE ANGELERNTEN FERNBEDIENUNGEN LÖSCHEN

2.1 Die Schritte 1.1 bis 1.3 wie oben beschrieben durchführen.

2.2 Anschließend beide **STOP**-Tasten gleichzeitig gedrückt halten, bis sich das Verdeck erneut kurz bewegt und ein Klacken in der Steuereinheit zu hören ist.

2.2



Bei diesem Vorgang werden sämtliche an der Steuereinheit angelernten Fernbedienungen gelöscht.

Immer nur eine Steuerung gleichzeitig

Das Verdecksystem kann entweder über die Steuereinheit oder über die Fernbedienung bedient werden. Eine gleichzeitige Bedienung über beide Geräte ist nicht möglich.



Die Bedienung direkt an der Steuereinheit ist nur möglich, wenn sich die Fernbedienung im Standby-Modus befindet.



Es können maximal fünf Fernbedienungen an einer Steuereinheit angelernt werden. Davon kann jedoch immer nur eine Fernbedienung gleichzeitig verwendet werden. Um zu einer anderen Fernbedienung zu wechseln, die Steuereinheit aus- und wieder einschalten. Anschließend die gewünschte Fernbedienung aktivieren.

Fernbedienung aktivieren

1. Die Steuereinheit einschalten
2. Die Tasten „**ÖFFNEN + SCHLIESSEN**“ gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt halten. Anschließend beide Tasten loslassen. Die grüne LED der Fernbedienung beginnt langsam zu blinken.



GRÜNE LED BLINKT SCHNELL
Die Fernbedienung stellt die Verbindung zur Steuereinheit her. Die Tasten loslassen.

GRÜNE LED BLINKT LANGSAM
Die Fernbedienung ist aktiviert und betriebsbereit.

Die Fernbedienung wechselt nach 30 Sekunden ohne Betätigung automatisch in den Standby-Modus. Um sie erneut zu aktivieren, die Tasten „ÖFFNEN + SCHLIESSEN“ gleichzeitig drücken. Das Verdeck kann über die Steuereinheit nur bedient werden, wenn sich die Fernbedienung im Standby-Modus befindet.

Bedeutung der LED-Anzeigen

GRÜNE LED BLINKT SCHNELL
Die Fernbedienung kommuniziert mit der Steuereinheit.

GRÜNE LED BLINKT LANGSAM
Die Fernbedienung ist aktiviert und betriebsbereit.

ROTE LED BLINKT (rechts)
Die Batterie ist schwach. Batterie schnellstmöglich austauschen.

ROTE LED BLINKT (links)
Die Fernbedienung überträgt kein Signal an die Steuereinheit.



Not-Halt

1. Beide STOP-Tasten auf der Fernbedienung gleichzeitig drücken.
2. Die rote LED an der Steuereinheit beginnt zu blinken und das Verdecksystem stoppt.

1 2



Der Not-Halt kann jederzeit auch durch Drücken des roten Not-Halt-Schalters an der Steuereinheit ausgelöst werden.

NOT-HALT ZURÜCKSETZEN UND BETRIEB WIEDER AUFNEHMEN

A **Not-Halt über die Fernbedienung ausgelöst.**
Den Schlüsselschalter auf Position „0“ und anschließend wieder auf Position „1“ stellen.

B **Not-Halt über die Steuereinheit ausgelöst**
Den eingerasteten Not-Halt-Schalter durch Drehen in Pfeilrichtung entriegeln.



Das Verdeck läuft nach dem Zurücksetzen des Not-Halts nicht automatisch wieder an.

Vor der erneuten Verwendung muss die Fernbedienung wieder aktiviert werden.

MyCramaro-App

Während der Nutzung der MyCramaro-App hat die App immer Vorrang vor der Steuereinheit und der Fernbedienung.

Um das Verdecksystem wieder über die Steuereinheit oder die Fernbedienung zu bedienen, muss entweder:

- die Verbindung zwischen der Steuereinheit und der MyCramaro-App getrennt werden

ODER

- die Hauptansicht der App geschlossen werden.

Die Verbindung wird außerdem automatisch getrennt, sobald sich das Smartphone außerhalb der Bluetooth-Reichweite befindet.



BEDIENUNGSANLEITUNG HERUNTERLADEN

+39 0442 411688 | info@cramaro.com

cramarogroup.com